

Tabelle1

Frag Jan Zuerst

Anschlussbelegung TRA400

13	14		16	17	18	19	20	21		23	24
0V	50V / 0,2A		0V	50V / 0,2A	0V	5V / 3,5A	0V	6,3V / 2A		0V	6,3V / 7A

	11		9	8	7		5	4		2	1
	PRI (N)		PRI 100V / 2,3A	PRI 117V / 1,96A	PRI 230V / 1A		0V	270V / 0,2A		0V	270V / 0,2A